


用語集(さくいん)

50音順	用 語	内 容	ページ
あ行	アース端子	アース線を接続するための端子です。	7
	エアフィルター	ホコリを除去するフィルターです。	7, 62, 63
	エコ自動風向	快適エコ運転中の風向を自動か手動に変更します。	38, 39
	エコ自動復帰	通常の運転から快適エコ運転にもどる時間を指定します。	38, 39
	エコ判定	快適エコ運転の温度・しつどが人と環境に優しい設定になっているか判定する機能です。	42, 43
	エコポイント	環境にやさしい運転をするとたまるポイントです。	19

か行	快適エコ運転	運転開始時の室内温度、屋外温度に応じて、快適で省エネを重視した運転を自動で行います。 快適エコ運転には快適エコ自動運転とエコ自動運転があります。	18, 19
	快適エコ自動運転	運転開始時の室内温度、屋外温度に応じて、設定温度、設定しつど、風向、加湿暖房・除湿・除湿冷房から最適な運転モードを選びます。	18, 19
	快眠運転	温度としつどをコントロールして、快い眠りとさわやかな目覚めをサポートする運転です。快眠運転には、冷房快眠、除湿冷房快眠、美肌冷房快眠、暖房快眠、加湿暖房快眠、美肌暖房快眠があります。	24, 25
	加湿運転	外気の水分を取り込んで加湿する運転です。	16, 17
	風ないス气流	風量と風向を調節して、風が直接体にあたりにくくする設定です。	22, 23
	カビショック運転	お部屋のしつどを急速に下げてカビの発生を抑える運転です。	32, 33
	換気強め(自動)	換気量が多め(自動)の換気運転です。	30, 31
	換気レベル	換気連動時の換気量を示します。	30, 31
	換気連動設定	エアコン運転中に換気を行う設定です。	30, 31
	給気フィルター	室外から取り入れた空気中のホコリを除去するフィルターです。	7, 62, 63
	銀除菌・アレル除去フィルター	捕集した菌の活動、アレル物質を抑制するフィルターです。	7, 62, 63
	空清	お部屋の空気をきれいにします。送風運転の代わりにもなります。	30, 31
	けつろ防止運転	暖房シーズンに窓や壁の結露を抑える運転です。	34, 35

さ行	自動内部クリーン	除湿・除湿冷房・冷房運転後、運転時間に応じて自動で内部クリーン運転を行う設定です。	52, 53
	除湿運転	室内温度の低下を抑えながら湿気を取り除く運転です。	14, 15
	除湿自動切換	しつどが高いときには除湿、室内温度が高いときは除湿冷房を自動的に切り換え、快適な温度・しつどを保つ機能です。	36, 37
	除湿冷房運転	お部屋を冷やしながら、しつどを下げる運転です。	14, 15
	据付位置	エアコンの取付位置によって左右風向範囲を調節する設定です。	36, 37
	接続電線	室内ユニットと室外ユニットをつなぐ電線です。	7

用語集(さくいん)

50音順	用 語	内 容	ページ
た行	第二種機械換気設備	建築基準法に適合した、第二種換気の給気側換気ファンとして使用することができる換気設備です。	31
	ダイレクト運転ボタン	リモコンのふたの中にある「冷房」「除湿」「暖房」「加湿」の4つのボタンです。	9, 14 ~ 17
	ダストブラシ	ダストボックスの中にある、エアフィルターについたホコリをかきとるブラシです。	56 ~ 59
	ダストボックス	ダストブラシでかきとったホコリを回収するボックスです。	7, 56 ~ 59
	チャイルドロック	 ボタン以外のリモコン操作をできなくして、お子様が誤って操作するのを防ぐ機能です。	49
	ドライキープ	除湿・除湿冷房・冷房運転で設定温度・しつどに達したときに、快適しつどを保つためファンを停止する機能です。	36, 37
	ドレンホース	運転中に発生する結露水を屋外へ排水するためのホースです。	7
な行	内部クリーン運転	エアコン内部を乾燥させてカビやニオイの発生を抑える運転です。	52, 53
は行	パワフル気流	冷房・暖房能力をパワーアップする設定です。	22, 23
	光触媒空清フィルター	吸着した気になるニオイや細菌・ウイルスを除去するフィルターです。	7, 62 ~ 64
	美肌運転	高めのしつど設定と、人に風が直接あたりにくくすることでお肌にやさしい運転を行います。	26
	V字型温度制御	快眠運転開始から3時間かけて約2℃温度を下げて深い眠りを誘い、起床時刻の1時間前から約1℃温度を上げて起床をうながす温度制御です。	25
	フィルター押え枠	エアフィルターを固定するための枠です。	62, 63
	フラップ	上下風向を調節する羽根です。	6, 21
	へや干し運転	室内で洗濯物を乾かすための運転です。	34, 35
ま行	水で脱臭運転	お部屋の気になるニオイを「加湿と除湿」のチカラで脱臭する運転です。	32, 33
	もっとエコ自動運転	運転開始時の室内温度、屋外温度に応じて、設定温度、風向、暖房・冷房から最適な運転モードを選ぶ運転です。	18, 19
や行	ゆらぎ気流(1 / f ゆらぎ)	自然な心地よい風をお届けする設定です。	22, 23
ら行	ルーバー	左右風向を調節する羽根です。	6, 21
	るすばん換気運転	留守中のお部屋を換気して、快適さを保つ運転です。	34, 35
	冷媒配管	ガス(冷媒)が流れている銅製のパイプです。	7

MEMO


上手な使いかた

もっとやさしく、
より快適に

健康……からだにやさしい運転を


ジメジメ梅雨は、除湿運転で さわやかに

温度を下げずにしつどだけ
を下げるので寒くならずさ
わやかです。▶14, 15ページ




風ないス運転で快適に

風ないス気流にすると、直接
体に風があたりにくくなり、
お部屋全体を快適にします。
▶22, 23ページ



ムシムシ夏は、除湿冷房運転

温度を下げるだけで
なく、しつどを調節
して冷房するので冷
え過ぎず快適です。
▶14, 15ページ



涼風ゆらぎ気流で、さらりと涼しく

「1/f ゆらぎ」のリズムでフラップ(上下風向調節羽根)を上下
させることで自然な心地よい
風をお届けします。吹き出す
風がゆれ、室内温度が高めで
も涼しさを感じられます。▶22, 23ページ



省エネ……知って得する省エネアドバイス

快適エコ運転で有効に

ご希望の設定温度よりも暖房時は2℃
低め冷房時は2℃高めにする
と電気代が約10～20%節約できます。
▶18, 19ページ



消費電力量表示の活用を

表示される消費電力量に※22円掛けると
電気料金のめやすがわかります。
節約のめやすにも有効です。

※使用量および電力会社により単価は異なり
ます。▶40, 41ページ



特定化学物質の含有状況表示ウェブサイト
<http://www.daikin.co.jp/csr/env/j-moss.html>



長年ご使用になるエアコンの点検は定期的に！

愛情点検



このような症状
はありませんか？

- 電源コード、プラグが異常に熱い。
- 電源プラグが変色している。
- こげ臭いニオイがする。
- ブレーカーがひんぱんに落ちる。
- 置台や吊り下げなどの取付部品が腐食していたり、
取付けがゆるんでいる。
- 室内ユニットから水がもれる。
- その他の異常や故障がある。

ご使用中止

故障や事故防止のため、
電源プラグを抜くか、
ブレーカーを切ってから、
必ずお買い上げの
販売店に点検・修理を
ご相談ください。

ルームエアコンの補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後10年です。

ダイキン工業株式会社

本 社 〒530-8323 大阪市北区中崎西二丁目4番12号 梅田センタービル
東京支社 〒108-0075 東京都港区港南二丁目18番1号 JR品川イーストビル

二次元バーコードは製造用コードです。



この取扱説明書は
再生紙を使用しています。

お客様メモ

ご購入店名

TEL

据付年月日

年

月

日

3P235917-1F M08B134E (0908) HT